

Tilslutning af vejrkompensering

**Vejrkompensering.**

Tilkobling i styringen... gå til de forskrevne menuer.

Kode ordet: er altid kedlens set temperatur efterfulgt af est.

PKT. 1. Indstillinger – service (evt. Kodeord.)

PKT. 2. System konfiguration.

PKT.3. Kredsløb skal stå på "1".

PKT. 4. Ude temperatur føler skal stå på "JA".

PKT. 5. gå til menu centralvarme – service – Comfort Max Temp ændres til "25"

PKT. 6. gå til menu centralvarme – service – tilstandstype ændres til tekst "vejret"

PKT. 7. gå til menu centralvarme – service - kredstemperaturføler skal ændres til "JA".

Kedlen er nu klar til drift.

**BEMÆRK:** Er der også Varmt Vands Prioritering, kan begge pumper IKKE køre samtidigt.

